



NILS[®]










BR8180

PL	INSTRUKCJA - BRAMKA
EN	USER MANUAL - GOAL
CZ	NÁVOD - FOTBALOVÁ BRANKA
DE	GEBRAUCHSANLEITUNG - TOR




Instrukcja montażu

Lista części:

①  2PC 810mm	②  2PC 810mm	③  2PC 180X180mm	④  2PCS 960mm	⑤  2PC 180X180mm	⑥  2PC 780X180mm
⑦  18PCS Net clips	⑧  4PC Ground stakes	⑨  1PC NET			

OSTRZEŻENIE: Bramka do piłki nożnej nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 lat. Zawierają małe części, które mogą powodować ryzyko zadławienia. Bramka do piłki nożnej musi być zmontowana i używana pod nadzorem osób dorosłych. Do złożenia bramki nie potrzebne są narzędzia.

MONTAŻ:



A: Zmontuj ramę zgodnie z oznaczonymi numerkami

B: Aby przymocować siatkę do bramki, najpierw znajdź dwa czerwone znaczniki na górze siatki, w tym miejscu przymocuj ją do górnego słupka bramki, a następnie zwiąż siatkę i słupek klipsami do siatki #7. Proszę zamocować bramkę za pomocą śledzi#8. Dłuższą stronę śledzi skierowaną w dół, następnie włóż w podłoże.



PL-Importer/ EN-Importer/DE-Importeur

ABISAL Sp. z o.o., ul. Pyskowska 17, 41-807 Zabrze, Poland

www.abisal.pl










CZ- Distributor

ABISTORE SPORT S.R.O U Cihelny 230/3 74801 Hlučín, Česká Republika

www.abistore.cz


Assembly instruction

Parts list:

①  2PC 810mm	②  2PC 810mm	③  2PC 180X180mm	④  2PCS 960mm	⑤  2PC 180X180mm	⑥  2PC 780X180mm
⑦  18PCS Net clips	⑧  4PC Ground stakes	⑨  1PC NET			

WARNING: Soccer goal is not for children below 3 years. Contain small parts that can cause choking hazards. Soccer goal must be assembled and used under the guardians hip of adults.

ASSEMBLY:



A: Assemble the frame according to the serial number marked.

B: To attach net to goal, first please find two red marks on the top of the goal net, in this direct on, attach it on the top goal post, then tie the net and the post with Net clips#7. Please fixed the goal with the ground stakes #8. The long side of the ground stakes face down, then insert the underground.












PL-Importer/ EN-Importer/DE-Importeur
 ABISAL Sp. z o.o., ul. Pyskowska 17, 41-807 Zabrze, Poland
www.abisal.pl

CZ- Distributor
 ABISTORE SPORT S.R.O U Cihelny 230/3 74801 Hlučín, Česká Republika
www.abistore.cz


Uživatelský manuál

Seznam dílů:

①  2PC 810mm	②  2PC 810mm	③  2PC 180X180mm	④  2PCS 960mm	⑤  2PC 180X180mm	⑥  2PC 780X180mm
⑦  18PCS Net clips	⑧  4PC Ground stakes	⑨  1PC NET			

UPOZORNĚNÍ: Fotbalová branka není pro děti do 3 let. Obsahujte malé části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Fotbalová branka musí být sestavena a používána pod ochranou boků dospělých.

SHROMÁŽDĚNÍ:



A: Sestavte rám podle označeného sériového čísla.

B: Chcete-li připevnit síť k brance, nejprve prosím najděte dvě červené značky na horní straně brankové sítě, v tomto přímém směru ji připevněte na horní tyč branky, poté síť a tyč svažte svorkami sítě č. 7. Opravte branku zemními kolíky č. 8. Dlouhá strana zemních kolíků lícem dolů a poté zasuňte podzemek.



PL-Importer/ EN-Importer/DE-Importeur

ABISAL Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Poland

www.abisal.pl










CZ- Distributor

ABISTORE SPORT S.R.O U Cihelny 230/3 74801 Hlučín, Česká Republika

www.abistore.cz


Montageanleitung

Liste der Teile:

①  2PC 810mm	②  2PC 810mm	③  2PC 180X180mm	④  2PCS 960mm	⑤  2PC 180X180mm	⑥  2PC 780X180mm
⑦  18PCS Net clips	⑧  4PC Ground stakes	⑨  1PC NET			

ACHTUNG: Das Fußballtor ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Das Fußballtor muss unter der Hüfte eines Erwachsenen aufgebaut und verwendet werden.

MONTAGE:



A: Montieren Sie den Rahmen entsprechend der markierten Seriennummer.

B: Um das Netz am Tor zu befestigen, finden Sie zunächst zwei rote Markierungen oben auf dem Tornetz, in dieser Richtung, befestigen Sie es am oberen Torpfosten und befestigen Sie dann das Netz und den Pfosten mit den Netzklammern Nr. 7. Bitte befestigen Sie das Tor mit den Erdspießen Nr. 8. Die Längsseite der Erdspieße zeigt nach unten, dann den Untergrund einführen.



PL-Importer/ EN-Importer/DE-Importeur


ABISAL Sp. z o.o., ul. Pyskowska 17, 41-807 Zabrze, Poland

www.abisal.pl

CZ- Distributor

ABISTORE SPORT S.R.O U Cihelny 230/3 74801 Hlučín, Česká Republika

www.abistore.cz



NILS[®]
NILSGROUP.COM



PL-Importer/ EN-Importer/DE-Importeur
ABISAL Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Poland
www.abisal.pl
CZ- Distributor
ABISTORE SPORT S.R.O U Cihelny 230/3 74801 Hlučín, Česká Republika
www.abistore.cz