



NILS[®]

ZOK020

PL	INSTRUKCJA - KOSZ DO KOSZYKÓWKI KARTA GWARANCYJNA
EN	USER MANUAL - BASKETBALL HOOP GUARANTEE CARD
CZ	NÁVOD - BASKETBALOVÝ KOŠ ZÁRUČNÍ LIST
DE	GEBRAUCHSANLEITUNG - BASKETBALLKORB GARANTIEKARTE



Przeczytaj uważnie instrukcję. Wyjmij wszystkie części i elementy montażowe z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Oddaj do recyklingu wszystkie materiały opakowaniowe.

- a) Postępuj zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu lub mienia.
- b) Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich zasad dotyczących operacji składowania.
- c) Należy starannie składać i konserwować produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej ze szczególną ostrożnością.
- d) Warunki pogodowe, korozja, lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować awarię zestawu.
- e) Tylko do użytku domowego. Nie należy używać produktu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- f) Sprawdź dokręcenie śrub przed każdym użyciem. Muszą mocno trzymać. Dokręć w razie potrzeby.
- g) Produkt nie jest zabawką.
- h) Podczas użytkowania noś wygodną odzież sportową. Zawsze noś obuwie sportowe.
- i) Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji.
- j) Dzieci mogą korzystać z produktu tylko pod nadzorem rodziców. Montaż może wykonywać wyłącznie osoba dorosła. Do montażu wymagane są dwie osoby dorosłe. Regularnie sprawdzaj stan produktu. Natychmiast przestań używać produktu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- l) Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- m) Nie nosić biżuterii podczas użytkowania.
- n) Nie wieszaj się na obręczy. Unikaj potencjalnego zderzenia twarzy (zębów) z deską lub koszem, aby uniknąć obrażeń.
- o) Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń.
- p) Zamontowana jednostka musi być w każdym momencie napęczniona piaskiem lub wodą. Nigdy nie pozostawiaj zestawu w pozycji pionowej bez napętnienia podstawy obciążeniem, ponieważ zestaw może przewrócić się powodując obrażenia.
- q) Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Powolne wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się zestawu. Powierzchnia pod podstawą musi być gładka i wolna od żwiru lub innych ostrych elementów. Przebicia, które mogą zrobić takie elementy, powodują wyciek i mogą spowodować przewrócenie się zestawu.
- r) Przez cały czas na górze słupka musi znajdować się zaśleпка.
- s) Przed każdym użyciem, sprawdź słupek pod kątem oznak korozji (rdza, wżery, odpryski). Jeśli rdza przeniknęła przez stal w jakimkolwiek miejscu, natychmiast przestań używać produktu.

OSTRZEŻENIE: Nadmierne przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się chory, natychmiast przestań ćwiczyć!

Trzymaj twarz i usta z dala od obręczy i siatki podczas gry. Jeśli zęby lub twarz stykają się z obręczą i siatką, może dojść do poważnych obrażeń ciała. Przed każdym użyciem sprawdzaj zużycie osprzętu, oraz stabilność konstrukcji. Dokręć wszystkie luźne części.

Nie wieszaj się na obręczy. Nie wolno nosić biżuterii podczas gry. Nie używaj kosza w wietrzne dni lub w ciężkich warunkach pogodowych. Konstrukcja może się przewrócić. Umieść kosz w obszarze chronionym przed wiatrem oraz z dala od mienia, która może ulec zniszczeniu w przypadku upadku konstrukcji. Nie używaj blisko linii energetycznych napowietrznych. Nie przycepiaj niczego do obręczy.



OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż oraz wieszanie się na obręczy kosza może skutkować poważnymi obrażeniami a nawet śmiercią.

PRECAUTIONS:

Before use read the manual carefully. Remove all parts and components from the box and place them on a soft and clean surface. Check that nothing is missing. Recycle all packaging materials.

- a) Follow the instructions. Failure to follow these instructions could result in serious injury and/or damage to the equipment or property.
- b) The owner must ensure that all users know and follow all rules for storage operations.
- c) Carefully assemble and maintain the product to ensure safety. If you use a ladder during the assembly, stay very careful.
- d) Weather conditions, corrosion, or improper use can cause a failure of the kit.
- e) Use in a household only. The product must be not be used in a way contrary to its intended use.
- f) Check the tightness of the screws before each use. They must be tightened firmly. Tighten as necessary.
- g) The product is not a toy.
- h) Wear comfortable sportswear during use. Always wear footwear intended for athletes.
- i) Do not implement any unauthorized modifications.
- j) Children may use the product exclusively under supervision of their parents. The assembly may be carried out by an adult only. For assembly two adults are required.
- k) Regularly check condition of the product. Stop using the product immediately in case it is worn or damaged.
- l) Use original spare parts only.
- m) Do not wear jewelry during use.
- n) Do not hang from the rim. Avoid potential face (teeth) collision with the board or the basket to avoid injury.
- o) Consult your doctor before a first workout.
- p) Mounted unit must be filled with sand or water at all times. Never leave the kit upright, without filling the base with a load, as the set may tip over causing an injury.
- q) Regularly check the base for leaks.
- r) Slow leaks can cause the kit to tip over unexpectedly. The surface under the base must be smooth and free of gravel or other sharp elements. Punctures caused by such elements can result in leaks and tipping over of the set.
- s) There must be a cap on top of the post at all times.
- t) Before each use, check the post for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). If rust has penetrated the steel at any spot, immediately stop using the product.

WARNING: Excessive overload during training can cause serious injury or death. If you feel sick, stop exercising immediately!

Keep your face and mouth away from the rim and mesh while playing. Serious injury can result if teeth or face make contact with the rim and mesh. Before each use, check the wear of the accessories and the stability of the structure. Tighten all loose parts.

Don't hang on the rim. Jewelry is not allowed during the game. Do not use the basket on windy days or in severe weather conditions. The structure may overturn. Place the basket in an area protected from the wind and away from property that could be damaged if the structure falls. Do not use near overhead power lines. Do not attach anything to the rim.



WARNING: Improper installation or swinging on the ring may cause serious injury or death.

Pečlivě si přečtěte pokyny. Vyjměte všechny díly a montážní součásti z krabice a položte je na měkký a čistý povrch. Zkontrolujte, zda nic nechybí. Recyklujte všechny obalové materiály.

- a) Postupujte podle pokynů. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění, poškození zařízení nebo majetku.
- b) Vlastník musí zajistit, aby všichni uživatelé znali a dodržovali všechna pravidla pro skladování.
- c) Výrobek pečlivě složte a pravidelně udržujte, abyste zajistili jeho bezpečnost. Pokud při montáži používáte žebřík, pracujte s ním velmi opatrně.
- d) Povětrnostní podmínky, koroze nebo nesprávné používání mohou způsobit selhání sady.
- e) Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- f) Před každým použitím zkontrolujte dotažení šroubů. Musí pevně držet. Podle potřeby je dotáhněte.
- g) Výrobek není hračka.
- h) Při používání noste pohodlné sportovní oblečení. Vždy noste sportovní obuv.
 - i) Neprovádějte neoprávněné úpravy.
 - j) Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem rodičů. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. K montáži jsou zapotřebí dvě dospělé osoby.
 - k) Pravidelně kontrolujte stav výrobku. Pokud je výrobek opotřebovaný nebo poškozený, okamžitě jej přestaňte používat.
- l) Používejte pouze originální náhradní díly.
- m) Během používání nenoste šperky.
- n) Nezavěšujte se na obruč. Vyvarujte se možného střetu obličej (zubů) s deskou nebo košem, aby nedošlo ke zranění.
- o) Před zahájením hry se poraďte se svým lékařem.
- p) U modelů se základnou musí být základna vždy naplněna pískem nebo vodou. Nikdy nenechávejte soupravu ve svislé poloze bez naplněné základny, protože by se mohla převrhnout a způsobit zranění.
- q) Pravidelně kontrolujte těsnost základny. Pomalé úniky mohou způsobit nečekané převrácení soupravy. Povrch pod základnou musí být hladký a bez štěrku nebo jiných ostrých předmětů. Průrazy, které tyto prvky mohou způsobit, způsobují netěsnost a mohou způsobit převrácení soupravy.
- r) Na vrcholu sloupku musí být vždy zásepka.
- s) Před každým použitím zkontrolujte, zda sloupek nevykazuje známky koroze (rez, vrypy, odštipnutí). Pokud do oceli na jakémkoli místě pronikla rez, okamžitě přestaňte výrobek používat.

VAROVÁNÍ: Nadměrná zátěž během tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud vám je nevolno, okamžitě přestaňte cvičit!

Během hry držte obličej a ústamimo obruče asiř. Pokud se zuby nebo obličej dotknou obruče, nebsitě, může dojít k vážnému zranění. Před každým použitím zkontrolujte opotřebování příslušenství a stabilitu konstrukce. Utáhněte všechny uvolněné díly.

Nezavěšujte na obruč. Šperky nejsou během hry povoleny. Nepoužívejte koš ve větrných dnech nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Konstrukce se může převrátit. Umístěte koš na místo chráněné před větrem a mimo majetek, který by se mohl poškodit, pokud by se konstrukce zhroutila. Nepoužívejte v blízkosti nadzemního elektrického vedení. Na obruč nic nevěšujte.



VAROVÁNÍ: Nesprávná instalace a věšení se na obruč může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Nehmen Sie alle Teile und Elemente zur Montage aus dem Karton heraus und legen Sie sie auf eine weiche und saubere Oberfläche. Prüfen Sie, ob es kein Teil und kein Element fehlt. Recyceln Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

- a) Gehen Sie nach der vorliegenden Gebrauchsanleitung vor. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung kann zu schweren Personen-, Geräte- oder Sachschäden führen.
- b) Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Nutzer alle Regeln für die Aufbewahrung des Produkts kennen und einhalten.
- c) Montieren und warten Sie das Produkt aufmerksam, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie bei der Montage eine Leiter brauchen, verwenden Sie besonders vorsichtig.
- d) Wetterbedingungen, Korrosion oder unsachgemäße Verwendung können zu einem Fehler am Gerät führen.
- e) Nur für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- f) Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schrauben fest angezogen sind. Sie müssen festhalten. Bei Bedarf nachziehen.
- g) Das Produkt ist kein Spielzeug.
- h) Tragen Sie bei der Benutzung bequeme Sportkleidung. Tragen Sie immer Sportschuhe.
- i) Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen vor.
- j) Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht der Eltern benutzen. Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Für die Montage sind zwei erwachsene Personen erforderlich.
- k) Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts. Beenden Sie die Benutzung des Produkts sofort, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist.
- l) Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- m) Tragen Sie während des Spielens keinen Schmuck.
- n) Hängen Sie nicht an den Korbring. Vermeiden Sie einen potenziellen Kontakt des Brettes oder des Basketballkorbes mit Ihrem Gesicht (Ihren Zähnen), um Verletzungen zu vermeiden.
- o) Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Training beginnen.
- p) Das montierte Produkt muss immer mit Sand oder Wasser gefüllt sein. Lassen Sie das Produkt niemals aufrecht stehen, ohne den Standfuß zu beschweren, da das Produkt umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- q) Prüfen Sie den Standfuß regelmäßig auf Undichtigkeiten. Langsame Leckagen können zum unerwarteten Umkippen des Produkts führen. Die Oberfläche unter dem Standfuß muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfen Elementen sein. Die durch solche Elemente entstehenden Löcher führen zu Leckagen und können zum Umkippen des Produkts führen.
- r) Auf dem Pfosten muss sich immer eine Kappe befinden.
- s) Überprüfen Sie den Pfosten vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Lochfraß, Abplatzungen). Wenn Rost an irgendeiner Stelle in den Stahl eingedrungen ist, muss die Benutzung des Produkts sofort beendet werden.

VORSICHT: Übertraining kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich krank fühlen, hören Sie auf zu trainieren!

Halten Sie Ihr Gesicht und Ihren Mund fern vom Korbring und Netz während des Spiels. Wenn Ihre Zähne oder Ihr Gesicht in der Nähe vom Korbring und Netz sind, kann es zu schweren Verletzungen kommen. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Geräts und Stabilität des Korbs. Drehen Sie alle losen Teile fest.







Hängen Sie nicht an den Korbring. Tragen Sie keinen Schmuck während des Spiels. Benutzen Sie den Korb nicht an windgeschützten Orten oder bei schlechten Wetterbedingungen. Die Konstruktion kann umkippen. Stellen Sie den Korb in einen windgeschützten Ort und fern von Gegenständen, die bei einem Umsturz der Konstruktion beschädigt werden können. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Bringen Sie nichts an den Korbring an.



WARNUNG: Eine unsachgemäße Montage und das Hängen am Korbring können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Instrukcja montażu

Lista części:




L

M

N








O




P

Q


R



Jak pokazano na rysunku, połącz górną rurę W i środkową rurę X, a następnie zamocuj śruby analogicznie postępuj z połączeniem rury środkowej X z dolną Y. Proszę zwrócić uwagę na kierunek otworów.




Zamocuj trójkątny kształtownik Q na środkowej rurze X używając śrub G1, G2 i G3.




Zamontuj rurę W do środkowej rury X oraz rurę Y używając śrub E1, E2 i E3.


Przełóż pręt V przez podstawę BB, kółka M i dolną część rury Y. Pamiętaj aby trójkątny wspornik Q był w tylnej części po ustawieniu kosza




Pręty – wsporniki U1 i U2 zamocuj do środkowej rury Y i podstawy BB używając śrub D1, D2 i D3 oraz J1, J2 i J3.





Na wspornik CC załóż tuleje B3




Wspornik CC zamontuj z tyłu tablicy DD używając śrub K2




Drążek S i T zamontuj do wspornika CC używając śrub B1, B2, B3, B4 i B5







Jak pokazano na rysunku do drążków S i T zamocuj rurę W używając śrub C1, C2, C3 i C4.




Zamontuj do górnej części drążka HH drążek T używając śrub A1, A2, A3 i A4. Pomiędzy drążki należy umieścić dystanse A2.




Zamocuj wewnętrzny drążek regulacji GG do trójkątnego kształtownika Q za pomocą śrub H1, H2 i H3.




Założ śrubę EE na dwa krótsze drążki S i przejdź do montażu dużych sprężyn



Zaczeć duże sprężyny R do otworów w drążkach CC i przykręć śrubę EE.



Na górną część rury W załóż zaślepkę N.
Do obręczy AA przymocuj siatkę P jak na poniższym schemacie.



NAPEŁNIANIE BAZY

NIGDY nie zostawiaj konstrukcji w pozycji pionowej bez odpowiedniego obciążenia w bazie. Zaleca się stosowanie piasku.

Umieść bazę w miejscu w którym będzie używana. Odkręć i usuń korek.



1 Pierwsza osoba: Przechyl bazę pod kątem 45°.

2 Druga osoba: Ostrożnie przesyw piasek do bazy.

3 Pozwól aby piasek zleciał na dół. Stopniowo opuszczaj bazę podczas wsypywania piasku aby upewnić się, że wypełni całą przestrzeń. Po wypełnieniu zakręć korek

Uwaga:


W okresie zimowym woda może zamarznąć i uszkodzić podstawę zaleca się użycia piasku.








**Regulacja wysokości:**

Ściśnij uchwyt HH i przesuważ konstrukcję w górę i w dół dostosuj kosz do wymaganej wysokości.


Assembly instruction

Parts list:






As shown in the right figure, connect top pole (W) and middle pole (X), in order to convenient the next installation of bolt fixed, please pay attention to the direction of holes.





As shown in the above figure, install the triangular block (Q) on middle pole (X) by bolt (G1), (G2), (G3).




Fix the top pole (W), middle pole (X) and bottom pole (Y) together by bolt (E1, E2, E3).


As shown in the figure, insert wheel shaft (V) into the base (BB), wheel (M) and bottom pole (Y). Please make sure that the triangular block (Q) must face back after installation.




As shown in the figure, fix the pole brace (U1, U2) on bottom pole (Y) and base (BB) by bolt (D1, D2, D3) and bolt (J1, J2, J3). Please pay attention to the upper and lower directions of the pole brace.





As shown in the bellow figure, pull the backboard bracket (CC) in both side




Fix the top end of backboard bracket (CC) behind the backboard (DD) by bolt (K1)




As shown in the figure, connect the backboard brase (S) and (T) on backboard bracket (CC) by bolt (B1, B2, B3, B4, B5). Please not that sleeve (B3) must be installed inside the backboard bracket (CC).







As shown in the above picture, install the backboard brace (T) and (S) on the top pole (W) by bolt (C1, C2, C3, C4).




As shown in below figure, fix the top end of outer lifter pole (HH) on the end of longer backboard brace (T) by bolt (A1, A2, A3, A4). Please note that sleeve (A2) must between the longer backboard (T) and outer lifter pole (HH).




Fix the inner adjustment bar GG to the triangular Q-profile with screws H1, H2 and H3.



Attach the screw (EE) to the two shorter rods (S) and proceed to assemble the large springs.



As shown in the figure, Fix one end of big springs (R) on the hole of the backboard bracket (CC), then hang the other end of the big springs (R) on bolt (EE).



As shown in the figure, install the net (P) on rim (AA) and install the cap (N) on top pole (W).

FILLING THE TANK

NEVER leave the structure in a vertical position without adequate load in the base. It is recommended to use sand.

Place the base in the place where it will be used. Unscrew and remove the cork.



1 First person: Tilt the base to a 45 ° angle.

2 Second person: Carefully pour sand into the base.

3 Let the sand fall down. Gradually lower the base as you add sand to it
make sure it fills all the space. After filling, screw the cap back on.

Caution:

In winter, the water can freeze and damage the tank. It is recommended to use sand.





Height adjustment:

As shown in the figure, Pinch the lifting handle bar in (HH), make the rim up and down.


Uživatelský manuál

Seznam dílů:






Jak je znázorněno na obrázku, na střední trubku (X) připevněte záračku (Q) pomocí šroubů (G1, G2, G3).




Na spodní trubku (Y) nasadíte střední trubku (X) a na ni nasadíte horní trubku (W).




Zarovnejte montážní otvory a trubky spojte šrouby (E1, E2, E3). – Záračka (Q) musí být vzadu.

Složený sloupek vložte do základny (BB) a přidržte jej. 2. osoba nasune do základny osu (V) a postupně ji protlačí skrz 1. kolo (M), spodní trubku (Y) sloupku a 2. kolo (M).





Vzpěry (U1, U2) spojte se spodní trubkou (Y) sloupku pomocí šroubu (D1, D2, D3) a se základnou (BB) pomocí šroubů (J1, J2, J3)





Obruč (AA), desku (DD) a rám (CC) spojte pomocí sady šroubů (F1, F2 a F3) a (I1, I2, I3). Na 2 horní šrouby (F1) nasadte před kompletací podložky (O) a pružiny (L).


Do rámu (CC) vložte válečky (B3) jak je ukázáno na obrázku níže.

Rám (CC) připevněte k desce (DD) pomocí šroubů (K2).




Horní tyče (S) připevněte k rámu (CC) v úrovni horního válečku (B3) a spodní tyče (T) připevněte k rámu (CC) v úrovni dolního válečku (B3). Všechny 4 tyče (S a T) připevněte pomocí sady šroubů (B1, B2, B3, B4 a B5).







Jak je znázorněno na obrázku, připevněte trubku W k tyčím (S a T) pomocí sady šroubů (C1, C2, C3, C4 a C5, C6, C7 a C8).




Spojte trubky (T) s tyčí pro regulaci výšky koše (HH) pomocí sady šroubů (A1, A2, A3 a A4).




Spodní část tyče pro regulaci výšky koše (GG) spojte s zarážkou (Q) pomocí sady šroubů (H1, H2 a H3).



Tyče (S) spojte pomocí sady šroubu (D1, D2 a D3) a pokročte k založení pružin.



Velké pružiny (R) zaháčte za otvory v rámu (CC) a v poloze koše v nejvyšší úrovni nimi protáhněte šroub (D1) a zajistěte jej maticí.



PLNĚNÍ ZÁKLADNY




NIKDY nenechávejte konstrukci ve svislé poloze, pokud není základna vyplněna zátěžovým materiálem (postup je sepsán pro naplnění pískem).

Pro montáž je potřeba 2 osob. Základnu umístěte na místo, kde chcete nainstalovat basketbalový koš. Vyšroubujte špunt a pečlivě ho uschovejte.

1. První osoba uchopí základnu na straně plnicího otvoru a zveden ji do úhlu 45°.
2. Druhá osoba začne základnu plnit pískem.
3. První osoba během plnění postupně spouští základnu tak, aby písek vyplnil celý její prostor.
4. Zašroubujte špunt.

Pozor:

Během chladných dnů může voda v základně zmrznout a poškodit základnu, doporučujeme použít písek.










Regulace výšky:

Stiskněte tlačítko na posuvném madle (HH) a posuňte koš nahoru nebo dolů.

Montageanleitung

Liste der Teile:



L



M




N



O







P




Q




R




Verbinden Sie, wie es auf der Abbildung dargestellt ist, das obere Rohr (W) mit dem mittleren Rohr (X). Befestigen Sie dann die Schrauben auf die gleiche Weise, um das mittlere Rohr (X) mit dem unteren Rohr (Y) zu verbinden. Beachten Sie die Richtung der Löcher.




Befestigen Sie den dreieckigen Winkel (Q) mit den Schrauben G1, G2 und G3 am mittleren Rohr (X).




Befestigen Sie das obere Rohr (W) mit den Schrauben E1, E2 und E3 am mittleren Rohr (X) und am unteren Rohr (Y). Schieben Sie die Achse (V) durch den Standfuß (BB), die Räder (M) und den unteren Teil des Rohrs (Y), wie es auf der Abbildung dargestellt ist. Beachten Sie, dass sich der dreieckige Winkel (Q) im hinteren Teil befindet, wenn der Korb nach der Montage aufgestellt ist.




Befestigen Sie die Diagonalstreben (U1 und U2) mit den Schrauben D1, D2 und D3 sowie J1, J2 und J3 am mittleren Rohr (Y) und am Standfuß (BB). Achten Sie bei der Montage auf die untere und obere Richtung der Diagonalstreben.





Bringen Sie die Hülsen (B3) am Befestigungsteil (CC) an.




Montieren Sie das Befestigungsteil (CC) auf der hinteren Seite des Bretts (DD) mittels Schrauben K2




Montieren Sie die Stangen (S und T) am Befestigungsteil (CC) mittels Schrauben B1, B2, B3, B4 und B5.







Befestigen Sie das Rohr an den Stangen (S und T) mittels Schrauben C1, C2, C3 und C4, wie es auf der Abbildung dargestellt ist.




Befestigen Sie die Stange (T) am oberen Teil des Griffs (HH) mittels Schrauben A1, A2, A3 und A4. Montieren Sie zwischen Stangen die Distanzhülsen (A2).




Befestigen Sie die äußere Stange zur Verstellung (GG) am dreieckigen Winkel (Q) mittels Schrauben H1, H2 und H3.



Bringen Sie die Schraube (EE) an die zwei kürzeren Stangen (S) an und gehen Sie in die Montage der großen Federn.



Hängen Sie die großen Federn (R) in die Löcher der Stangen (CC) ein und ziehen Sie die Schraube EE fest an.



Bringen Sie die Endkappe (N) an das obere Rohr (W) an. Befestigen Sie das Netz (P) am Korbring (AA), wie es auf der Abbildung dargestellt ist.

TANK FÜLLEN

Lassen Sie NIEMALS die Konstruktion ohne entsprechende Belastung des Standfußes aufrecht stehen. Es wird empfohlen, den Tank mit Sand zu füllen.

Stellen Sie den Basketballständer an dem gewünschten Ort, wo Sie ihn benutzen wollen. Lösen und entfernen Sie den Stöpsel.



1 Die erste Person: Kippen Sie den Ständer um 45°.

2 Die zweite Person: Füllen Sie den Standfuß vorsichtig mit Sand.

3 Warten Sie bis diesem Moment, wenn der Tank mit Sand gleichmäßig im unteren Teil des Standfußes gefüllt wird. Ziehen Sie den Standfuß während der Befüllung herunter, um sich zu vergewissern, dass der gesamte Tank ausgefüllt ist. Drehen Sie den Stöpsel nach der Befüllung zu.

Vorsicht:

Im Winter kann das Wasser gefrieren und den Tank beschädigen. Es wird empfohlen, Sand zu verwenden.



Höhenverstellung:

Drücken Sie den Griff (HH) und stellen Sie die Konstruktion auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie den Korb auf und ab bewegen.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:

Kod EAN:

Data sprzedaży:

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku /
 - reklamowanego towaru
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
5. Gwarancją nie są objęte: - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, tożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku: - Upięty terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
8. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków, serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
9. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
10. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
11. Towar powinien być w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczony do wysyłki.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep / właściciel)



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**

ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, POLSKA

abisal@abisal.pl • www.abisal.pl

GUARANTEE CARD

Article name:

EAN code:

Date of sale:

GUARANTEE TERMS

1. The Seller provides guarantee on behalf of the Guarantor within the territory of the Republic of Poland for the period of 24 months from the date of sale.
2. The Guarantee will be recognised by the shop or service centre after the client provides:
 - clearly and correctly filled-in guarantee card with the sale stamp and the seller's signature - valid purchase confirmation for the equipment including the date of sale / bill / - complained product.
3. Possible defects and damages revealed during the guarantee period shall be remedied free of charge within not more than 21 days from the delivery of the product to the shop or service.
4. Should it be necessary to import some components, the guarantee term can be extended by the period required to import such part, however such period shall not be longer than 40 days.
5. The guarantee does not cover:
 - mechanical damages and subsequent defects,
 - damages and defects resulting from incorrect storage and usage of the equipment against its purpose,- incorrect assembly and maintenance,
 - damages and consumption of such elements as: cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The guarantee expires in the event of:
 - expiry of the validity term,
 - self-repairs,
 - failure to follow the rules of correct operation.
7. No duplicates of the guarantee cards shall be issued.
8. The product handed over for repair should be complete and clean. If some parts are missing, the service is entitled to refuse to accept the product for repair. The service may refuse to accept a dirty product or clean in on the client's expense after the client's written permit.
9. The guarantee does not cover activities related to assembly, maintenance, which, according to the instruction, the user is obliged to perform themselves.
10. The Guarantor also informs that they offer post-guarantee service.
11. The product should be provided in its original packaging and should be secured for shipment.

The guarantee for sold goods is not exclusive, does not limit or suspend entitlements of the buyer resulting from the non-compliance of the product with the agreement.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**

ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, POLSKA

abisal@abisal.pl • www.abisal.pl

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu: _____

EAN kód: _____

Datum prodeje: _____

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího
 - platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu)
 - reklamovaného produktu
3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 40 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady způsobené nimi
 - poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování- špatnou montáž a údržbu
 - poškození a opotřebení součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká, pokud:
 - vyprší její platnost
 - bylo do produktu neodborně zasaženo- nebyla dodržena pravidla řádné údržby
7. Duplikáty záručního listu nebudou vydány.
8. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
9. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
10. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
11. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje nebo nezavazuje práva kupujícího vyplývající z nedodržení záručních podmínek.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)



DOVOZCE: **ABISAL SP. Z O.O.**

ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, POLSKA

abisal@abisal.pl • www.abisal.pl

GARANTIEKARTE

Artikelname:

EAN-Code:

Verkaufsdatum:

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Verkäufer gewährt im Namen des Garanten eine Garantie für 24 Monate nach dem Verkaufsdatum auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen.
2. Die Garantie wird von dem Laden oder dem Service nach Vorlage:
 - der leserlich und korrekt ausgefüllten Garantiekarte mit Verkaufsstempel und Unterschrift des Verkäufers
 - eines gültigen Kaufnachweises für das Gerät mit dem Verkaufsdatum / Rechnung/
 - der beanstandeten Ware durch den Kunden respektiert
3. Während der Garantiezeit festgestellte Mängel und Schäden werden innerhalb von 21 Tagen nach dem Datum der Lieferung an den Laden oder den Service kostenlos repariert.
4. Falls es erforderlich ist, importierte Ersatzteile einzuführen, kann die Gewährleistungsfrist um die Zeit, die erforderlich ist, um den Import durchzuführen, jedoch nicht länger als 40 Tage verlängert werden.
5. Die Garantie umfasst nicht: - mechanische Schäden und die durch Schäden verursachten Mängel,
 - Schäden und Mängel infolge unsachgemäßer Verwendung und Lagerung,
 - falsche Montage und Wartung,
 - Beschädigung und Verschleiß von Elementen wie: Kabeln, Riemen, Gummielementen, Pedalen, Schwammhaltern, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt: - nach Ablauf der Haltbarkeit,
 - bei freiwilligen Reparaturen,
 - Nichteinhaltung der Regeln für den ordnungsgemäßen Betrieb.
7. Duplikate der Garantiekarte werden nicht ausgestellt.
8. Das zu reparierende Produkt sollte vollständig und sauber sein. Bei Feststellung von Mängeln ist der Service, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Im Falle der Lieferung eines verschmutzten Produkts kann der Service die Annahme verweigern oder auf Kosten des Kunden mit seiner schriftlichen Genehmigung die Reinigung durchführen
9. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit Montage und Wartung, zu deren Durchführung der Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung selbst verpflichtet ist
10. Der Garant teilt ferner mit, dass er einen Nachgarantieservice durchführt.
11. Das Produkt sollte sich in der Originalverpackung befinden und für den Versand gesichert sein.

Die Garantie für die verkaufte Ware schließt die Rechte des Käufers aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag nicht aus, schränkt sie nicht ein und setzt sie nicht aus.

SDAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)



IMPORTEUR: **ABISAL SP. Z O.O.**

ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, POLSKA

abisal@abisal.pl • www.abisal.pl

NILS[®]

NILSGROUP.COM



EN - IMPORTER / PL - IMPORTER / DE - IMPORTEUR: ABISAL
SP Z O.O.

UL. PYSKOWICKA 17, 41-807 ZABRZE, POLAND
www.abisal.pl

CZ - DISTRIBUTOR:

ABISTORE SPORT S.R.O
U CIHELNY 230/3, 74801 HLUČÍN, ČESKÁ REPUBLIKA
www.abistore.cz